

MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE LA SOCIETE AMI AUTONOMIE

Importance	OPERATION	Fréquence	Contrôler / Remplacer	Action	Problème persistant ?
*	Sifflement disque de frein	Si problème	Contrôler	Nettoyer disque avec produit dégraissant	
*	Phare / Klaxon	Si problème	Contrôler	Verifier connecteur au phare	
**	Pression du pneu	Avant chaque sortie	Contrôler	Gonfler pneu à 1kg	Contacteur AMI
**	Usure du Pneu	Avant chaque sortie	Contrôler	Remplacer si nécessaire	
***	Charge batterie	Avant chaque sortie	Contrôler	Recharger si nécessaire	
*****	Freinage	Si problème	Contrôler/ Remplacer	Retendre câbles aux leviers de frein	
				Contrôler usure plaquettes de freins	
*****	Serrage écrou de roue	Mensuel	Contrôler	Resserrer fortement avec clé appropriée	
*****	Serrage mâchoires de pincés	Mensuel	Contrôler	Resserrer fortement avec clé appropriée	
*****	Tension et présence rayons de roue	Mensuel	Contrôler	Resserrer avec clé appropriée	

*** BAS NIVEAU DE SECURITE**

******* HAUT NIVEAU DE SECURITE**

Pour toutes demandes d'informations, CONTACTEZ AMI-AUTONOMIE au 03.81.41.30.58 ou par messagerie : sav@ami-autonomie.com

GUIDE RAPIDE DES COMMANDES AU GUIDON PAR VERSION

Guidon Version Performance



Guidon Version Urbain



Numéro		Désignation
1		Interrupteur ON-OFF
2		Poignée accélérateur
3		Levier de frein droit
4		Levier de frein gauche
5		Commande de phare
6		Avertisseur sonore
7		Commande de Marche Arrière
8		Régulateur de vitesse
9		Ecran de contrôle*

*Guide utilisateur des écrans de contrôle disponible sur www.ami-autonomie.com